



Couples Toys

FRANÇAIS

Mode d'emploi

Afin d'améliorer votre plaisir avec ce produit et garantir une utilisation correcte et sûre, veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant de l'utiliser.

Consignes de sécurité

- Vérifiez toujours soigneusement votre produit avant utilisation. Ne pas utiliser le produit s'il présente des défauts tels que des matériaux cassés, coupants ou éraflés.
- Ne pas utiliser ce produit si vous êtes allergique à l'un des matériaux utilisés. Ces matériaux sont mentionnés sur l'emballage.
- Ne pas utiliser ce produit sur une peau irritée ou sur des zones récemment blessées.
- Pour plus de confort, utilisez un lubrifiant à base d'eau. Les lubrifiants à base d'huile et de silicone peuvent endommager les matériaux.
- Si vous ressentez une gêne ou douleur quelconque, cessez immédiatement d'utiliser ce produit.
- Les produits sont conçus pour éviter qu'ils ne soient insérés trop profondément. Veillez à ce qu'une partie du produit soit toujours à l'extérieur de votre corps, car cela vous permet de retirer le produit.

Instructions de nettoyage

- Nettoyez vos produits avant et après leur utilisation.
- Utilisez de l'eau tiède et du savon doux ou un nettoyant pour jouets pour nettoyer ce produit.
- Assurez-vous que le produit est sec à 100 % avant de le stocker.

Instructions de rangement

- Rangez ce produit dans un endroit sec, sans poussière et à température ambiante.
- Ne pas exposer directement à la lumière du soleil.
- Gardez vos produits séparés les uns des autres pour éviter les réactions chimiques. Vous pouvez par exemple utiliser une petite boîte ou une pochette en satin.

Instructions pour les produits rechargeables

- Ne pas charger votre produit dans l'eau ou à proximité d'eau.
- Utilisez uniquement le câble de chargement USB fourni, l'utilisation d'un autre câble pourrait endommager le produit.
- Ne pas forcer sur le câble de chargement, sinon vous risquez d'endommager les connecteurs. Assurez-vous que la prise soit bien alignée avec le port, puis branchez-le.
- Branchez votre câble de chargement dans un port USB.

Protection de l'environnement

- Veuillez recycler vos matériaux d'emballage conformément aux directives locales en matière de recyclage.
- Le logo "poubelle barrée" indique que ce produit et ses piles ne peuvent pas être jetés dans une poubelle traditionnelle avec les déchets ménagers. Le symbole indique une collecte séparée pour les équipements électriques et électroniques.

Mises en garde

- Gardez ce produit et son emballage hors de la portée et de la vue des enfants.
- Ce produit est vendu comme une nouveauté pour adultes, il ne convient pas à un usage médical.
- Ne partagez pas ce produit avec d'autres personnes.
- Ne pas chauffer ou refroidir votre produit, sauf si cela vous est recommandé.
- Ne pas plier, étirer ou entraver excessivement ou avec force le mouvement mécanique du produit pour éviter un dysfonctionnement de la mécanique intérieure ou des dommages extérieurs.
- Si le produit n'est pas étanche à l'eau ou aux éclaboussures, veuillez ne pas l'utiliser dans l'eau ou à proximité d'eau.
- Pour les produits étanches, assurez-vous que les compartiments des piles sont fermés avant de les utiliser dans l'eau.
- Les produits résistants aux éclaboussures ne peuvent pas être utilisés dans l'eau mais peuvent être nettoyés avec de l'eau.
- Gardez le produit et les piles à l'abri du feu.
- Le fournisseur ne peut en aucun cas être tenu responsable d'un défaut ou dommage causé par une mauvaise utilisation.

Garantie

La garantie légale s'applique à ce produit est garanti, pendant la période de garantie et dans le cadre d'une utilisation normale, que le produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication. L'usure normale est exclue de cette garantie. La date du début de la garantie est la date d'achat du produit. Votre ticket de caisse avec le numéro de reçu, la description du produit, la date d'achat originale, le prix et les coordonnées du revendeur constitue une preuve d'achat valable.